

Коды событий

Передача отчетов:

- E060/R060 Потеря/регистрация сети GSM первая СИМ карта
- E061/R061 Потеря/регистрация в сети GSM вторая СИМ карта
- E062/R062 Потеря/восстановление Ethernet (формирует NV 203)
- E063/R063 Потеря/восстановление Ethernet канала (формируется в GPRS сервере)
- E080/R080 Потеря/восстановление Ethernet в DT 3123

Тревоги:

- E100 Медицинская тревога
- E110 Пожарная тревога зона раздел
- E115 Пожарная тревога, кнопка на клавиатуре
- E120 Полиция, кнопка на клавиатуре
- E121 Снятие под принуждением
- E122 Тревожная кнопка от РВ
- E130/R130 Тревога/восстановление зона раздел
- E137/R137 Тревога/восстановление тампера зоны
- E138/R138 Сигнал/отмена сигнала «Внимание» пожарного датчика зона раздел
- E145/R145 Тревога/восстановление тампера расширителя
- E150/R150 Тревога/восстановление зона раздел (для NV 2xx)

Неисправности:

- E301/R301 Неисправность/восстановление AC
- E302/R302 Неисправность/восстановление DC
- E312/R312 Неисправность/восстановление +12Vout
- E321/R321 Неисправность/восстановление сирены
- E333/R333 Неисправность/восстановление расширителя
- E344 Радиопомеха зона раздел
- E355 Нет связи с внешней панелью
- E370 Вход нарушен при попытке постановки зона раздел
- E373/R373 Неисправность/восстановление шлейфа пожарного датчика зона раздел
- E383/R383 Тревога/восстановление тампера радиодатчика зона раздел
- E381/R381 Потеря/восстановление связи с радиодатчиком зона раздел
- E384 Разряд батареи радиодатчика зона раздел

Постановки:

- E401/R401 Снятие/постановка пользователем (клавиатура, ТМ, РВ)
- R402 Частичная постановка
- R403 Автопостановка
- R404 Принудительная постановка
- E407/R407 Снятие/постановка с помощью СМС, CLIP
- R408 Быстрая постановка
- E409/R409 Снятие/постановка переключателем
- E450/R450 Запрет/снятие запрета постановки на охрану
- E458 Неудача постановки
- E575 Код обхода зон по свингеру (п.6)

Системные события:

- E602 Периодический тест
 - E628 Программирование устройства
 - E700/R700 Потеря/восстановление связи с объектом (формируется в GPRS сервере)
 - E702 Включение питания передатчика
 - E703 Тест GPRS
 - E704 Произошла синхронизация времени
 - E705 Включение/выключение входа активации
 - E708 Неисправность сим-карты
 - E712 Получение уведомления о задолженности
 - E714 Ключ ГБР
 - E715 Вкл-выкл выхода
 - E718 Начало задержки на вход
 - E719 Нарушение зоны типа Звонок
 - E720 Тип зоны Звонок во время охраны
 - E728 Обновление версии устройства
 - E780 Фото Тревога зоны
 - E784 Фото периодический тест
 - E785 Фото задержка на вход
 - E792 Запрос фото от камеры
-