

RP208EW4

ОБУЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ:

1. Открыть верхнюю крышку;
2. Установить переключатель SW1 №1 в положение OFF. Светодиод LED1 начнет мигать указывая, что программирование беспроводного извещателя будет производиться в зону №1. Светодиоды LED2,LED3,LED4 будут светиться непрерывно.
3. Нажатием кнопки S2 выбрать нужную зону в которую необходимо обучить беспроводный извещатель.
4. **Перевести беспроводный извещатель в режим обучения, установив на нем соответствующую перемычку (во многих случаях это S4).**
5. Произвести срабатывание беспроводного извещателя нажав и отпустив контакт TAMPER. Все светодиоды кроме того в какую зону идет обучение кратковременно погаснут, обучение прошло успешно.
6. Для обучения следующих беспроводных извещателей повторить П.3-5.
7. Установить переключатель SW1 №1 в положение ON.
8. Закрыть верхнюю крышку.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ БЕСПРОВОДНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИЗ ПАМЯТИ:

1. Отключить питание радиоприемника.
2. Переключатель SW №1 должен быть в положении ON.
3. Нажмите и удерживая кнопку S2 подайте питание, после чего отпустите кнопку S2.
4. Светодиод TR2 промигает 5 раз и все светодиоды погаснут.
5. Память очищена.

УДАЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИЗ ОДНОЙ ЗОНЫ:

1. Откройте верхнюю крышку.
2. Установите переключатель SW №1 в положение OFF.
3. Нажимая на кнопку S2 выбрать требуемую зону в которой необходимо удалить из памяти беспроводные извещатели.
4. Нажать и удерживать кнопку S2 примерно десять секунд, затем отпустить ее.
5. Зона очищена.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ:

При потере беспроводного извещателя, разряде элемента питания беспроводного извещателя, вскрытии корпуса беспроводного извещателя происходит активация контактов TRABLE

Таблица №1. Неисправности.

Неисправность	TR1	TR2
Разряд элемента питания	ON	ON
Вскрытие корпуса	ON	ON
Потеря беспроводного извещателя	OFF	ON

Зона в которой определена неисправность определяется по светодиоду.