

Миниатюрный Ethernet/Wi-Fi коммуникатор

NV 114/115

1. Назначение

Руководство по эксплуатации

Передача отчетов от контрольных панелей NV 8704 / 2132 / 2164 / 8804 по каналу Ethernet/Wi-Fi.

Передача отчетов от контрольных панелей NV 2050 / 290 по каналу Ethernet.

2. Подключение

В качестве основного канала связи, а так же для резервирования/дублирования канала GSM может использоваться канал связи Ethernet/Wi-Fi.

Для этого необходимо подключить соответствующий модуль:

NV 114 - Миниатюрный Ethernet коммуникатор

NV 115 - Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор

Одновременно возможно подключение только одного коммуникатора, либо NV 114, либо NV 115.

Подключение осуществляется согласно схеме:



При пропадании связи Ethernet/Wi-Fi рекомендуется перезагрузить роутер/маршрутизатор и проверить наличие доступа к сети Интернет.

3. Свидетельство о приемке.

Миниатюрный Ethernet/Wi-Fi коммуникатор NV 114/115 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ М.П.

4. Гарантии производителя.

- Официальный срок службы NV 114/115 - 3 года.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

5. Техническая поддержка.

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. А.Невского д. 40 Тел./факс: (4012) 578-900;

Сайт: навигард.рф

Website: www.navigard.ru E-mail: tech@navigard.ru